

## Použité dílce

(Pozn.: Některé dílce se mohou lišit od obrázků)

1. Opěrka hlavy	2. Plynový píst	3. Kolečka	4. Kříž
			
5. Sedák s mechanikou	6. Opěrák zad s područkami		
			

7. Spojovací materiál

## Model Ergofit

A	M10x55		2ks	Opěrák zad
B	M10x7		2ks	
C	Krytky		1 set	
	Imbusový klíč		1 ks	

Podrobný návod k užívání židle naleznete na:

[www.emagra.cz](http://www.emagra.cz)

## Návod k montáži ergonomická židle ERGOFIT

### KROK 1

1. Vytáhni sedák s mechanikou z krabice



### KROK 2

1. Přilož opěrák zad k mechanice, vlož matici (B) do níže uvedeného místa  
2. Připevni šrouby (A) k této matici



### KROK 3

1. Vlož krytky do otvorů se šrouby



### KROK 4:

1. Vlož 5ks koleček do kříže a následně vlož do otvoru plynový píst  
2. Vlož do příslušného otvoru v mechanice píst

### KROK 5:

1. Připevni opěrku hlavy k opěráku, zasunutím do opěráku zad



### Uživatelská příručka Údržba a upozornění

1. Křeslo může být v jednom čase používáno pouze jednou osobou.
2. Nepoužívejte křeslo jako stoličku, nebo žebřík.
3. Nepoužívejte křeslo pokud nejsou správně sestaveny všechny dílce.
4. Nepoužívejte křeslo dokud nejsou všechny šrouby řádně utažené.
5. Pokud je křeslo poškozeno vnějšími vlivy nepoužívejte je bez odborné opravy.
6. Pro odborný servis nás kontaktujte na tel. číslo +420 463 034 155, nebo mailem [emagra@email.cz](mailto:emagra@email.cz)